





Introdução

1. O que está na caixa?

O Muvi Drive Cam é perfeito para capturar sua jornada em full HD 1080p. Este manual mostrará a você como operar a câmera, o aplicativo Muvi Drive Cam e dicas de manutenção para sua câmera.

Leia e siga este manual cuidadosamente para garantir que você maximize todas as capacidades da Cam Drive. Mantenha este manual seguro para referência futura.

A Veho não pode garantir que todos os incidentes serão capturados pela Muvi Drive Cam.







- 1. Câmera Muvi Drive Cam
- 2. Adaptador de energia 12v
- 3. Suporte do pára-brisas adesivo
- 4. Guia de início rápido
- 5. Software/CD manual

2. Guia para controles





- 1. Modo
- 2. Botão de energia
- 3. AV em
- 4. Micro USB/Porta de energia
- 5. Slot MicroSD
- 6. Reset
- 7. Slot de saída HDMI
- 8. Teclas de seta

- 9. Snapshot
- 10. Volume
- 11. Bloqueio de arquivo SOS
- 12. Menu/Retorno
- 13. Wifi
- 14. Rec/OK
- 15. Microfone
- 16. Mostrar sono

Modo	Alterna entre os modos de gravação ou reprodução
Botão de energia	Ligar/desligar
AV em	Porta de conexão da câmera traseira
Micro USB/Porta de energia	Para adaptador de energia fornecido ou cabo de dados USB
Slot MicroSD	Suporta Classe 10 (até 128GB de capacidade)
Reset	Forçar a câmera a reiniciar
Saída HDMI	Saídas para exibição externa
Teclas de seta	Navegar nos menus e selecionar vídeos para reprodução ou avançar/retroceder durante a reprodução
Snapshot	Capturar instantâneo da gravação atual
Volume	Alterar notificação/volume de alerta
Bloqueio de arquivo SOS	Protege o arquivo de ser sobrescrito
Menu/Retornar	Pressione durante a gravação para ativar a vigilância do estacionamento
Wifi	Ativar o acesso wifi
Rec/OK	Parar/iniciar a gravação, pausar/reproduzir na reprodução, botão OK no menu
Microfone	Para ligar/desligar a gravação de áudio
Mostrar o sono	Pressione e segure para ativar/desativar a exibição. Isso não afetará o status de gravação

3. Instalando o Drive Cam

4. Carregando o Drive Cam

- 1. Certifique-se de que tanto o interior como o exterior do pára-brisas estão limpos e secos, isto irá garantir a montagem segura e que a visão da câmera não está obstruída.
- 2. Posicione a câmera de forma que ela não obstrua a visão do motorista (recomendamos atrás do espelho retrovisor).
- 3. Encaixe o suporte na posição, assegurando que ele esteja totalmente seguro.

Recomendamos que carregue totalmente o Muvi Drive Cam antes de usá-lo pela primeira vez. Para carregar a câmera, use o cabo de 12v fornecido, conecte as extremidades correspondentes nas portas correspondentes. Recomendamos deixar a câmera conectada a uma fonte de energia sempre que estiver em uso.



Sugestão de encaminhamento de cabos para a câmera frontal.



5. LEDs indicadores

6. Usando o Drive Cam



Entendendo as luzes indicadoras de LED:

Azul firme	A unidade está desligada e carregando	
Rosa firme	A unidade está ligada e carregando, mas não gravando	
Vermelho firme	A unidade está ligada mas não está carregando ou gravando	
Vermelho intermitente	A unidade está gravando e a bateria está cheia	
Piscando entre azul e rosa	A unidade está gravando e carregando	
Azul intermitente	Mau funcionamento de carregamento	

Ligar/Desligar

Pressione o botão liga/desliga uma vez para ligar a câmera; uma luz indicadora vermelha sólida aparecerá e a tela de carregamento do dispositivo será ligada.

Ao usar a câmera pela primeira vez, você será solicitado a definir o idioma, a hora e a data. O GPS

será sincronizado automaticamente. Uma vez ativado, pressione o botão liga/desliga uma vez para visualizar a tela "Análise de caminho". Isso mostrará as estatísticas da sua unidade.

Desligar a câmera é feito pressionando e segurando o botão liga/desliga por aproximadamente dois segundos; a luz indicadora vermelha desaparecerá e a tela será desligada antes que a câmera desligue.

Gravação de vídeo

Quando na tela inicial começar a gravar, pressione o botão "Record" por aproximadamente um segundo; o LED indicador piscará lentamente e o timer aparecerá na tela.

A câmera também liga automaticamente e começa a gravar quando conectada à fonte de alimentação.



 Para parar de gravar, pressione o botão "Record" novamente, o arquivo será salvo no cartão microSD automaticamente; o indicador LED ficará vermelho e o cronômetro irá parar.

A câmera faz o loop de registros automaticamente, sobrescrevendo as imagens mais antigas da placa, substituindo-as por novas imagens. Se você deseja salvar as imagens do cartão SD, precisará salvá-las externamente.

Gravação de áudio

Pressione o botão "MIC" para silenciar ou ativar o microfone. Um ícone de microfone aparecerá na tela indicando se o microfone está ativado ou desativado.

Você também pode usar o "Botão MIC" para ligar ou desligar a tela mantendo-a pressionada por dois segundos.

Modo de reprodução

Para reproduzir imagens na câmera, pressione o botão de modo uma vez, o arquivo mais recente será exibido; use as setas para cima e para baixo para percorrer todas as imagens salvas.

Para reproduzir imagens, pressione o botão "OK" para pausar a gravação a qualquer momento. Pressione o botão "OK" novamente.

Para voltar para a tela inicial, pressione o botão "Menu".





Cartão microSD

Antes de usar um novo cartão microSD, você precisará formatar o cartão nas configurações da câmera. Recomendamos formatar seu cartão microSD pelo menos uma vez a cada duas semanas, isso garantirá que a memória invisível seja limpa e também reduza o risco de corrupção de arquivos. Formatar o cartão apagará completamente todos os dados do cartão, garantindo que todos os arquivos que você deseja manter sejam salvos externamente. Se estiver formatando através de um computador, verifique se o cartão está no formato FAT32.

Suporta cartões microSD até 128GB.

Por favor, note que o Veho não é responsável pela perda de quaisquer dados.

7. Configurações

8. Drive Cam App

Para acessar as configurações da câmera, pressione o botão "Menu". Navegue pelos menus usando as setas "Para cima e Para baixo". Para selecionar uma categoria, pressione o botão "OK".

Abaixo estão algumas das configurações que você pode editar:

- Data/Hora
- volume
- linguagem
- protetor de tela
- Brilho da tela
- Redução de Flicker
- Formatar cartão de memória
- Restauração de Fábrica
- versão de firmware

Para sair do menu, pressione o botão "Menu" novamente, para retornar à tela inicial.



ATENÇÃO

NÃO USE O APLICATIVO ENQUÂNTO ESTIVER DIRIGINDO!



Download e instalação

No seu dispositivo móvel, ative o Wi-Fi e faça o download do aplicativo "Muvi Drive Cam" no Google Play ou na Apple Store.

Conectando-se ao aplicativo

- 1. Em primeiro lugar, pressione e segure o botão "Wifi Button" na câmera até ver uma mensagem de ativação do Wi-Fi.
- Vá para as configurações de Wi-Fi em seu dispositivo móvel, encontre e selecione a rede "MuviDriveCam", digite a senha: "12345678". Uma luz indicadora LED azul aparecerá na câmera e a tela exibirá "Wifi Connected".
- Inicie o aplicativo Muvi Drive Cam e clique no botão Camera no aplicativo. Na primeira vez que você usa o aplicativo, pode ser solicitado que você defina as configurações de preferência.
- 4. Agora você pode usar o aplicativo Muvi Drive Cam.
- 5. Para desconectar o wifi, pressione a seta para cima ou para baixo.

PT

Usando o aplicativo

Depois de ter selecionado com sucesso a câmera, a tela inicial será aberta exibindo uma exibição ao vivo da câmera. Use os ícones a seguir para navegar no aplicativo.



Exibição de tela Escolha quais câmeras são mostradas na tela inicial. Você pode selecionar telas divididas para exibir mais de uma câmera.

Snapshot Capture uma imagem em tempo real durante a gravação.

Interruptor Diminua o brilho do aplicativo.

Microfone Silencie ou mude o som do microfone.

Painel de Controle de Conexão Selecione quais câmeras estão conectadas, use também para procurar arquivos salvos e alterar cada configuração da câmera.

Procurar arquivos Procure imagens ou imagens capturadas anteriormente.



Record Inicie ou pare a gravação. Também pode ser usado para capturar imagens no modo de foto.



Configurações da câmera Ver ou editar as configurações, estas podem ser ajustadas às suas preferências pessoais ou de acordo com as condições de condução.



Mapa Veja sua localização atual no mapa.

9. Drive Cam Player

Instalando o Player

Para instalar o Muvi Drive Cam Player, insira o CD de software fornecido no seu PC; Se você não tiver uma unidade de CD, poderá fazer o download do software em nosso site:

https://veho-world.com/downloads

Conectando-se ao Player

Use o cabo de dados Micro USB fornecido para conectar seu Muvi Drive Cam ao seu PC. Em seguida, abra o Muvi Drive Cam Player, o ícone de atalho deve estar na sua tela inicial.

Usando o Player

Depois de aberto, use o player para navegar pelas gravações gravadas anteriormente usando o arquivo de menu suspenso > open, a filmagem será aberta na janela do player. Use os ícones para jogar, pular para frente, pular para trás, pausar, capturar capturas de tela e visualizar o mapa de rotas.

Nota: Se você não conseguir ver os arquivos ao navegar, tente alterar a pesquisa para arquivos "MP4".

Ícones

Repro

Reproduzir ou pausar gravações



Recuar 10 segundos

<u> </u>	Capture uma captura de tela
ē	Veja todas as capturas de tela capturadas
0	Abrir mapa de rotas
• ())	Ajustar volume
\$	Alterar as configurações do player
F	Adicionar arquivos ao player
	Remover arquivos do player
	Exportar arquivos do player

10. Especificações

Câmera

Sensor de imagem	Sony STARVIS - 2 Mega Pixels CMOS
Lente	6G six element sharp lenses
Abertura da lente	f1.6
Ângulo da lente	120°
Tela	3.0" 16:9 TFT LCD
Sensibilidade ISO	Up to ISO 12800
G-Sensor	3 Axis

Video

Resolução de vídeo	Full HD 1080@60fps
Registro automático	Yes
Formato de vídeo	MP4
AV In	Mini 8Pin

Foto

Resolução da foto	1920 x 1080
Formato de foto	JPEG

Armazenamento

Meios de comunicação	Micro SDHC (up to 128GB)
Connectivity	
Wifi	2.4G 802.11b/g/n
GPS	10HZ
Poder	
Bateria	900mAh
Carregador de carro	DC 12v -24v
De outros	
Dimensões	114.4mm x 71.9mm x 37mm
Peso	149.6g
Temperatura de trabalho	-25°C to 65°C
Temperatura de armazenamento	-30°C to 70°C

11. Dicas de manutenção

Outros produtos da Veho

PT

- Não desmonte, conserte, modifique a câmera ou os acessórios relacionados à energia.
- Não ajuste ou opere a câmera enquanto estiver dirigindo.
- Evite instalar a câmera onde possa obstruir a visão do motorista ou a implantação do airbag.
- Evite expor sua câmera a longos períodos de umidade e / ou calor. Isso pode reduzir a vida útil do produto.
- Não pulverize água ou agentes de limpeza diretamente na câmera. Isso pode causar incêndio, choques elétricos ou outros problemas de funcionamento.
- Utilize apenas o adaptador de energia Muvi Drive Cam fornecido com a sua câmera.
 Outros adaptadores de energia podem criar um risco à segurança ou danificar a câmera.
- Não use adaptadores de energia ou cabos danificados.
- Em certos carros, a energia pode ser constantemente fornecida à câmera mesmo com o motor desligado. Isso pode drenar a bateria do veículo.
- Mantenha a câmera longe de aquecedores ou outros objetos quentes. Armazene a temperaturas mais baixas para reduzir a taxa de descarga automática da bateria.
- Não deixe a câmera no carro quando não estiver em uso.



Muvi Rear Facing Dash Camera VDC-002-KZR

Pebble Endurance 15,000mAh Portable Power Bank VPP-008-E





Cave Smart Home Starter Kit VHS-001-SK



No caso de você precisar entrar em contato com a Veho para obter suporte ou solução de problemas para sua Muvi Drive Cam, entre em contato conosco por meio de nosso chat ao vivo em nosso site:

veho-world.com

