

KZ-2 DASH CAM

muvi
DRIVECAM

Introdução

A Muvi KZ2 Drive Cam (VDC-003-KZ2) é a solução perfeita para capturar sua jornada em 4K. Este manual mostra como configurar e operar a câmera.

Leia e siga este manual atentamente para garantir que você maximize todos os recursos da sua câmera. Guarde este manual em segurança para referência futura.

Isenção de responsabilidade: A Veho não pode garantir que todos os incidentes serão capturados pela Muvi KZ2 Drive Cam.

Importante!



Dicas para capturar as melhores imagens

- Posicione a câmera de modo a não distrair ou obstruir a visão do motorista (recomendamos atrás do espelho retrovisor).
- Certifique-se de que o interior e o exterior do pára-brisas estejam limpos e secos, para que o suporte adira com segurança.
- A visão da câmera não deve ser obstruída, verifique se está dentro da 'zona do limpador'.
- Ângulo da câmera para reduzir a quantidade de céu na visualização da câmera. Muito céu fará com que a câmera fique exposta e faça a estrada parecer mais escura.

Dicas sobre o desempenho do cartão de memória

- Antes de usar um novo cartão microSD, você precisará formatar o cartão usando a câmera, nas configurações da câmera.
- Recomendamos formatar o cartão microSD


pelo menos uma vez a cada duas semanas, para garantir que a memória invisível seja limpa e reduzir o risco de corrupção de arquivos. A formatação do cartão limpará completamente todos os dados do cartão e fará backup dos arquivos que você deseja manter antes da formatação.

- Desligue a câmera antes de remover o cartão microSD para evitar danos ao cartão.
- O Muvi KZ2 suporta cartões microSD com capacidade de até 128 GB. Recomendamos o uso de um cartão de classe U3 de uma marca conhecida como SanDisk, Toshiba, Samsung.




NÃO tente ajustar a posição da câmera ou tente acessar ou alterar as configurações da câmera enquanto estiver dirigindo. Use a câmera com segurança e de acordo com as leis do seu país. Você usa esta câmera por sua conta e risco.

1 O que está na caixa?




1. Muvi KZ2 Drive Cam
2. Suporte de sucção do pára-brisas
3. Adaptador de energia 12v
4. Cabo USB de 2 m
5. Guia de início rápido

2 Guia de controles




- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. Tela LCD | 6. Botão liga/desliga | 11. Porta USB |
| 2. Botão Menu | 7. Alto-falante | 12. Slot para cartão microSD |
| 3. Botão Esquerdo/Cima | 8. Lente da câmera | 13. Botão reset |
| 4. Botão direito/baixo | 9. Porta AV IN | 14. Microfone |
| 5. Botão OK/Confirmar | 10. Montagem em suporte | |



- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ícone de gravação de vídeo | 6. Carimbo de hora |
| 2. Ícone do cartão microSD | 7. Resolução de vídeo |
| 3. Detecção de movimento | 8. Indicador de nível de bateria |
| 4. Sensor G | 9. Áudio do microfone |
| 5. Carimbo de data | 10. Duração do vídeo |

3 Instalando o KZ2


- Certifique-se de que o interior e o exterior do pára-brisas estejam limpos e secos, para que o suporte fique firme e a visão da câmera não seja obstruída.
- Posicione a câmera para que não obstrua a visão do motorista (recomendamos atrás do espelho retrovisor).
- Coloque o suporte na posição, garantindo que ele esteja totalmente seguro.



Roteamento de cabos sugerido para a câmera.

4 Carregando o KZ2

Antes de usar o Muvi KZ2 durante o tempo, é essencial que a câmera esteja totalmente carregada. Usando o cabo de 12v fornecido, conecte a câmera à porta de saída de 12v do veículo. Recomendamos deixar a câmera conectada a uma fonte de energia quando estiver em uso.




5 Usando o KZ2

Ligar/desligar

Pressione e segure o botão 'Ligar' por 3 segundos (aprox) para ligar a câmera, a tela de carregamento do Muvi KZ2 deve aparecer. Pressione e mantenha pressionado o botão "Ligar" por mais 3 segundos (aprox) para desligar a câmera.

Para desligar a tela durante a gravação, pressione o botão 'Ligar' uma vez, este recurso tem como objetivo evitar distrações durante a condução.

Observe que a câmera liga e desliga automaticamente quando conectada ao veículo.




Gravação de vídeo

Durante a operação normal, a câmera inicia a gravação automaticamente quando o motor do veículo está ligado e para de gravar quando o motor é desligado. As imagens serão salvas automaticamente no cartão microSD.

Se você precisar iniciar a gravação manualmente, pressione o botão "OK" na tela inicial da câmera. O timer de vídeo começará indicando que a câmera está gravando. Pressione o botão 'OK' novamente para parar a gravação.




Se você estiver envolvido em uma colisão, a função G-sensor será acionada, isso bloqueará as imagens da câmera por 5 segundos antes e após o incidente. Essa filmagem será protegida contra a substituição do recurso de gravação em loop.



Modo de reprodução

Para reproduzir imagens gravadas usando o Muvi KZ2, defina a câmera no modo 'Gravar / Foto / Em espera' e pressione e segure o botão 'Direita / Abaixo' por 3 segundos (aprox.).


Uma vez no modo de reprodução, use os botões "Esquerda" e "Direita" para rolar pela filmagem e pressione o botão "OK" para visualizar a filmagem selecionada.



Usando um cartão microSD

Antes de usar um novo cartão microSD, você precisará formatar o cartão usando a câmera, você pode fazer isso nas configurações da câmera. Recomendamos formatar seu cartão microSD pelo menos uma vez a cada duas semanas, para garantir que a memória invisível seja limpa e reduzir o risco de corrupção de arquivos. A formatação do cartão limpará completamente todos os dados do cartão e fará backup dos arquivos que você deseja manter antes da formatação. Se estiver formatando através de um computador, o cartão deve estar no formato FAT32.


Suporta cartões microSD com capacidade de até 128 GB. Recomendamos o uso de um cartão de classe U3 de uma marca conhecida como SanDisk, Toshiba, Samsung.



até 128GB

Transferindo imagens

Para transferir imagens do Muvi KZ2 para o seu PC usando o cabo de dados USB. Conecte a câmera ao seu PC e ligue a câmera, o seu PC reconhecerá a câmera como um dispositivo de terceiros, use o File Explorer para acessar a filmagem. Como alternativa, use um leitor de cartão microSD.



Observe que a Vevo não é responsável pela perda de dados.



6 Definições

Para acessar as configurações da câmera, pressione o botão "Menu". Navegue pelos menus usando os botões "Esquerda / cima" e "Direita / baixo". Selecione uma categoria pressionando o botão "OK".

Abaixo estão algumas das configurações que você pode editar:

- Data / hora
- Volume
- Idioma
- Resolução de vídeo
- Resolução de captura de imagem
- Detecção de movimento
- Detecção de sensor G
- Modo anti-flicker
- Formate o cartão microSD
- Reposição de fábrica

Para sair do menu, pressione o botão "Menu" novamente, isso retornará à tela inicial.



Especificações

Modelo	Muvi KZ2 Drive Cam
DSP	Hi3559 V200
LCD	LCD IPS de 3,0 "(360 x 640)
Lente	6G 140°
Resolução de vídeo	4K@30fps / 1440P@30fps / 1080P@30fps
Formato de vídeo	H.265 / H.264
Resolução fotográfica	8M
Formato da foto	JPG
Entrada de energia	Mini porta USB 5V / 2.5A
Tensão/corrente de funcionamento	DC3.7V/230mAh
Temperatura de funcionamento	-20° ~ +70°
Bateria	Bateria interna de íon de lítio 150mAh
Alto-falante	0.8W

Microfone	Suportado
Gravação em loop	Suportada. Vídeo em loop contínuo, sem quadros perdidos
Cartão microSD	Não incluído. Recomendamos o uso de um cartão de classe U3 de uma marca conhecida. Suporta cartões com capacidade de até 128GB
Data e hora	Suportado
Detecção de movimento	Suportado
Disco portátil	Suportado
G-Sensor	Suportado
Frequência	50Hz/60Hz
Dimensões	86.5mm x 57mm x 16.5mm (35 mm com lente)
Peso líquido	70g

Manutenção

- Não desmonte, repare, modifique sua câmera ou acessórios relacionados à alimentação.
- Não ajuste ou opere a câmera enquanto estiver dirigindo.
- Evite instalar a câmera onde possa obstruir a visão do motorista ou a implantação do airbag.
- Evite expor sua câmera a longos períodos de umidade e/ou calor, pois isso pode reduzir a vida útil do produto.
- Não borrife água ou produtos de limpeza diretamente na câmera. Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou outras avarias.
- Utilize apenas o adaptador de força Muvi KZ2 fornecido com sua câmera. Outros adaptadores de energia podem criar uma segurança perigo ou danificar a câmera.
- Não use adaptadores ou cabos de energia danificados.
- Em alguns carros, a energia pode ser constantemente fornecida à câmera, mesmo com o motor desligado. Isso pode drenar a bateria do veículo.
- Mantenha a câmera longe de aquecedores ou outros objetos quentes. Armazene em temperaturas mais baixas para reduzir a taxa de auto-descarga da bateria.
- Não deixe a câmera no carro quando não estiver em uso.

Outros produtos da Veho



**Pebble Pokket 1000mAh Micro
Size Keyring Power Bank**
Available in Red, Orange, Blue, Black



STIX True Wireless Earphones
VEP-115-STIX-W



Cave Smart Home Starter Kit
VHS-001-SK



Suporte

No caso, você precisa entrar em contato com a Veho para obter suporte ou solução de problemas para a sua Muvi KZ2 Drive Cam, entre em contato conosco através do nosso bate-papo ao vivo em nosso site em:

veho-world.com

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE

A Veho UK LTD declara que o tipo de equipamento de rádio (VDC-003-KZ2) está em conformidade com as diretivas da UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível em

<https://veho-world.com/compliance/>



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local waste recycling centre.

veho®