

KZ-2 DASH CAM

muvi
DRIVECAM

Introducción

La Muvi KZ2 Drive Cam (VDC-003-KZ2) es la solución perfecta para capturar su viaje en 4K. Este manual le mostrará cómo configurar y operar la cámara.

Lea y siga este manual detenidamente para asegurarse de maximizar todas las capacidades de su cámara. Mantenga este manual seguro para futuras referencias.

Descargo de responsabilidad: Veho no puede garantizar que todos los incidentes sean capturados por la Muvi KZ2 Drive Cam.

¡Importante!



Consejos para capturar las mejores imágenes

- Coloque la cámara de manera que no distraiga u obstruya la vista del conductor (se recomienda detrás del espejo retrovisor).
- Asegúrese de que tanto el interior como el exterior del parabrisas estén limpios y secos para que el soporte se adhiera de forma segura.
- La vista de la cámara no debe verse obstruida, asegúrese de que esté dentro de la "zona de limpiaparabrisas".
- Incline la cámara para reducir la cantidad de cielo en la vista de la cámara. Demasiado cielo hará que la cámara se exponga demasiado y haga que la carretera parezca más oscura.

Consejos sobre el rendimiento de la tarjeta de memoria


- Antes de usar una nueva tarjeta microSD, deberá formatear la tarjeta con la cámara, puede hacerlo en la configuración de la cámara.

- Recomendamos formatear su tarjeta microSD al menos una vez cada dos semanas, esto asegurará que se borre la memoria invisible y reducirá el riesgo de corrupción de archivos. Formatear la tarjeta borrará completamente todos los datos de la tarjeta, hará una copia de seguridad de los archivos que desee conservar antes de formatear.
- Apague la cámara antes de retirar la tarjeta microSD para evitar daños a la tarjeta.
- El Muvi KZ2 admite tarjetas microSD con una capacidad de hasta 128 GB. Recomendamos usar una tarjeta de grado U3 de una marca conocida como SanDisk, Toshiba, Samsung.




NO intente ajustar la posición de la cámara ni intente acceder o cambiar la configuración de la cámara mientras conduce. Use la cámara de forma segura y de acuerdo con las leyes de su país. Utiliza esta cámara bajo tu propio riesgo.

1 ¿Qué hay en la caja?




1. Muvi KZ2 Drive Cam
2. Montaje de succión del parabrisas
3. Adaptador de corriente de 12v
4. Cable USB de 2 m
5. Guía de inicio rápido

2 Guía de controles




- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. Pantalla LCD | 6. Botón de encendido | 11. Puerto USB |
| 2. Botón de menú | 7. Ponente | 12. Ranura para tarjeta microSD |
| 3. Botón izquierda/arriba | 8. Lente de la cámara | 13. Botón de reinicio |
| 4. Botón derecho/abajo | 9. Puerto AV IN | 14. Micrófono |
| 5. Botón OK/Confirmar | 10. Soporte de montaje | |



- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Icono de grabación de video | 6. Marca de tiempo |
| 2. Icono de la tarjeta microSD | 7. Resolución de video |
| 3. Detección de movimiento | 8. Indicador de nivel de batería |
| 4. Sensor G | 9. Audio de micrófono |
| 5. Sello de fecha | 10. Duración del video |

3 Instalando el KZ2


- Asegúrese de que tanto el interior como el exterior del parabrisas estén limpios y secos para que el soporte se adhiera firmemente y la vista de la cámara no esté obstruida.
- Coloque la cámara de manera que no obstruya la vista del conductor (se recomienda detrás del espejo retrovisor).
- Pegue el soporte en su posición, asegurándose de que esté completamente seguro.



Enrutamiento de cable sugerido para la cámara.

4 Cargando el KZ2

Antes de utilizar el Muvi KZ2 por el momento, es esencial que la cámara esté completamente cargada. Usando el cable de 12v suministrado, conecte la cámara al puerto de salida de 12v del vehículo. Recomendamos dejar la cámara conectada a una fuente de alimentación cuando esté en uso.




5 Usando el KZ2

Encendido/apagado

Mantenga presionado el botón "Encendido" durante 3 segundos (aproximadamente) para encender la cámara; aparecerá la pantalla de carga de Muvi KZ2. Mantenga presionado el botón "Encendido" durante 3 segundos más (aproximadamente) para apagar la cámara.

Para apagar la pantalla durante la grabación, presione el botón "Encendido" una vez, esta función está diseñada para evitar distracciones mientras conduce.

Tenga en cuenta que la cámara se encenderá y apagará automáticamente cuando esté conectada al vehículo.




Grabación de vídeo

Durante el funcionamiento normal, la cámara comenzará a grabar automáticamente cuando el motor del vehículo esté encendido y dejará de grabar cuando el motor esté apagado. El material de archivo se guardará automáticamente en la tarjeta microSD.

Si necesita comenzar a grabar manualmente, presione el botón "Aceptar" cuando se encuentre en la pantalla de inicio de la cámara. El temporizador de video comenzará a indicar que la cámara está grabando. Presione el botón "Aceptar" nuevamente para detener la grabación.



Si está involucrado en una colisión, la función del sensor G se activará, esto bloqueará las imágenes de la cámara durante 5 segundos antes y después del incidente. Este material de archivo estará protegido de ser sobrescrito por la función de grabación en bucle..




Modo de reproducción

Para reproducir imágenes grabadas con el Muvi KZ2, configure la cámara en modo "Grabar/Foto/En espera" y luego mantenga presionado el botón "Derecha/Abajo" durante 3 segundos (aprox.).

Una vez en el modo de reproducción, use los botones "Izquierda" y "Derecha" para desplazarse por las imágenes, luego presione el botón "Aceptar" para ver las imágenes seleccionadas.




3 segundos



Usando una tarjeta microSD


Antes de usar una nueva tarjeta microSD, deberá formatear la tarjeta con la cámara, puede hacerlo en la configuración de la cámara. Recomendamos formatear su tarjeta microSD al menos una vez cada dos semanas, esto asegurará que se borre la memoria invisible y reducirá el riesgo de corrupción de archivos. Formatear la tarjeta borrará completamente todos los datos de la tarjeta, hará una copia de seguridad de los archivos que desee conservar antes de formatear. Si formatea a través de una computadora, la tarjeta debe estar en formato FAT32.

Admite tarjetas microSD con hasta 128 GB de capacidad. Recomendamos usar una tarjeta de grado U3 de una marca conocida como SanDisk, Toshiba, Samsung.



Transfiriendo metraje

Para transferir imágenes del Muvi KZ2 a su PC utilizando el cable de datos USB. Conecte la cámara a su PC y enciéndala, su PC reconocerá la cámara como un dispositivo de terceros y usará el Explorador de archivos para acceder a las imágenes. Alternativamente, use un lector de tarjetas microSD.





6 Configuraciones

Para acceder a la configuración de la cámara, presione el botón "Menú". Explore los menús utilizando los botones "Izquierda/arriba" y "Derecha/abajo". Seleccione una categoría presionando el botón "Aceptar".

A continuación se detallan algunas de las configuraciones que puede editar:

- Fecha / hora
- volumen
- idioma
- resolución de video
- Resolución de captura de imagen
- Detección de movimiento
- detección del sensor G
- Modo antiparpadeo
- Formatear tarjeta microSD
- Restablecimiento de fábrica

Para salir del menú, presione nuevamente el botón "Menú", esto lo regresará a la pantalla de inicio.



Especificaciones

Modelo	Muvi KZ2 Drive Cam
DSP	Hi3559 V200
LCD	3.0" IPS LCD (360 x 640)
Lente	6G 140°
Resolución de video	4K@30fps / 1440P@30fps / 1080P@30fps
Formato de video	H.265 / H.264
Resolución de la foto	8M
Formato de foto	JPG
Entrada de alimentación	Mini puerto USB 5V/2.5A
Voltaje/corriente de funcionamiento	DC3.7V/230mAh
temperatura de funcionamiento	-20° ~ +70°
Batería	Batería de iones de litio incorporada 150mAh
Altavoz	0.8W

Micrófono	Compatible
Grabación en bucle	Compatible. Video de bucle continuo, no se pierden fotogramas
Tarjeta microSD	No incluida. Recomendamos usar una tarjeta de grado U3 de una marca conocida. Admite tarjetas con hasta 128GB de capacidad
Sello de fecha y hora	Compatible
Detección de movimiento	Compatible
Disco portátil	Compatible
Sensor G	Compatible
Frecuencia	50Hz/60Hz
Dimensiones	86.5mm x 57mm x 16.5mm (35 mm con lente)
Peso neto	70g

Mantenimiento

- No desarme, repare, modifique su cámara o accesorios relacionados con la energía.
- No ajuste ni opere la cámara mientras conduce.
- Evite instalar la cámara donde pueda obstruir la vista del conductor o el despliegue del airbag.
- Evite exponer su cámara a períodos prolongados de humedad y / o calor, ya que esto puede reducir la vida útil del producto.
- No rocíe agua ni agentes de limpieza directamente sobre la cámara. Esto puede provocar un incendio, descargas eléctricas u otros fallos de funcionamiento.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente Muvi KZ2 suministrado con su cámara. Otros adaptadores de corriente pueden crear un riesgo de seguridad o dañar la cámara.
- No utilice cables o adaptadores de alimentación dañados.
- En ciertos automóviles, la alimentación puede ser suministrada constantemente a la cámara incluso con el motor apagado. Esto puede agotar la batería del vehículo.
- Mantenga la cámara alejada de calentadores u otros objetos calientes. Almacene a temperaturas más bajas para reducir la tasa de autodescarga de la batería.
- No deje la cámara en el automóvil cuando no esté en uso.

Otros productos de Veho



**Pebble Pokket 1000mAh Micro
Size Keyring Power Bank**
Available in Red, Orange, Blue, Black



STIX True Wireless Earphones
VEP-115-STIX-W



Cave Smart Home Starter Kit
VHS-001-SK



En el caso de que necesite ponerse en contacto con Veho para obtener asistencia o solución de problemas para su Muvi KZ2 Drive Cam, contáctenos a través de nuestro Chat en vivo en nuestro sitio web en:

veho-world.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Por la presente, Veho UK LTD declara que el tipo de equipo de radio (VDC-003-KZ2) cumple con las Directivas de la UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en

<https://veho-world.com/compliance/>



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local waste recycling centre.

veho®